

Elektrobetäubung

- **sicheres Ansetzen der Elektroden (Ohrgrund)**
- **Schweine nur befeuchten**
- **richtiges Programm wählen**




- **Schafe nicht abduschen**

- **Elektroden müssen spitz sein, Ansatzpunkt zwischen Auge und Ohr**

- **Akustisches Signal abwarten**

- **Elektroden regelmässig reinigen**

- **richtige Stromstärke innerhalb einer Sekunde**



Zangenansatz Kopf-Herz Schwein



Schafe, Ziegen mind.	1.0 A
Schweine bis 110kg	1.3 A
Schweine bis 160 Kg	1.5 A
Schweine über 160kg	2.0 A

Stand März 22